

KVARTS TOSHIDAN YASALGAN MAHSULOTLARNI PARVARISHLASH



Kundalik parvarishlash

Avant Quartz kvarts tosh mahsulotlarini kundalik parvarish qilish uchun suv va yumshoq yuvish vositalari, yuqori sifatli spreylar, yumshoq salfetkalar va abraziv bo'lman gubkalar ishlatiladi.

Umuman olganda, pH qiymati 5 dan 9 gacha bo'lgan yuvish vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. pH darajasi yuqori yoki past bo'lgan mahsulotlar sirtga zarar yetkazishi mumkin, shuning uchun avval ularning ta'sirini kichik yoki ko'rinmas joyda tekshirish kerak.

Yuvish vositasini yuzada 5 daqiqadan ko'proq qoldirish tavsiya etilmaydi. Agar mahsulotni uzoqroq qoldirish kerak bo'lsa, oldin natijani sirtning kichik yoki ko'rinmas qismida tekshiring.

Trikloretan yoki metilen xlорidni (masalan, dog ' olib tashlash va tozalash vositasi) o'z ichiga olgan mahsulotlardan foydalanmang.

Agar sirt har qanday potentsial xavfli moddaga duch kelgan bo'lsa, halokatli ta'sirni zararsizlantirish uchun uni darhol suv bilan yuvining.

Avant Quartz yuzasida ifloslanish va izlarning uzoq vaqt qolishiga yo'l qo'y mang. Yog ' izlari va sochilgan kukunli moddalarni darhol ehtiyyotkorlik bilan olib tashlang.

Tozalashdan keyin ishlatilgan salfetkalar va gubkalarni yaxshilab yuvib tashlang.

Yuqori haroratning ta'siri

Avant Quartz sirtlari yuqori haroratning qisqa muddatli ta'sirga chidamli. Juda issiq narsalar bilan uzoq vaqt aloqa qilish Avant Quartz yuzasining rangi o'zgarishiga yoki boshqa shikastlanishga olib keladi.

Pechkadan olib tashlangan juda issiq choynak va idishlarni Avant Quartz yuzasiga qo'y mang. Harorati 70 ° C dan yuqori bo'lgan narsalarni maxsus stendlarga yoki issiqlik izolyatsion padnislariiga joylashtirish tavsiya etiladi.

Qirilishlarga chidamliligi

Avant Quartz yuzalari qirilishga juda chidamli. Biroq, o'tkir pichoqlar yoki otvyortka kabi o'tkir narsalarini Avant Quartz yuzalarida to'g'ridan-to'g'ri ishlatmang.

Qiyin ketadigan dog'lар va suyuqlik izlarini olib tashlash

Avant Quartz yuzalari dog'larga juda chidamli. Odatda dog'larni olib tashlash oson.

Quyida tavsiflanganidek dog'ni olib tashlashni boshlashdan oldin uni nam, yumshoq mato va sovunli suv yoki abraziv bo'limgan gubka bilan olib tashlashga harakat qiling.

Oziq-ovqat, saqich, tirnoq bo'yog'i yoki quritilgan bo'yoq kabi qiyin ketadigan dog'larni olib tashlash uchun avval uni o'tkir qirg'ich bilan muloyimlik bilan qirib tashlang va keyin tozalovchi vositadan foydalaning.

Organik ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash

Organik ifloslanishlarni olib tashlash uchun Cif® Hammom geli yoki unga o'xshash gellardan foydalaning. Kimyoviy ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun yengil alkogolga asoslangan yog'sizlantiruvchi modda yoki spirtdan foydalaning.